GE
Lighting Solutions

GEH-5823A
INSTRUCTIONS

Decashield® 1000 DSA (Arm)

READ THOROUGHLY BEFORE INSTALLING

WARNING

Risk of electric shock
- Turn power off before servicing – see instructions



GENERAL

This luminaire is designed for outdoor lighting applications, and should not be used in areas of limited ventilation, or in high ambient temperature enclosures; it should be installed and maintained according to following recommendations.

UNPACKING

This luminaire has been properly packed so that no parts should have been damaged during transit. Inspect to confirm.

INSTALLATION

Reflector Rotation: Reflectors may be rotated such that socket is in any of four positions. This allows for variations in beam aiming. In order to rotate the reflector the following procedure should be followed.

1. Rotation is best accomplished before mounting the luminaire on pole.
2. Note the rear edge of reflector position with respect to hinges (edge inserted into hinge pocket). Access reflector by loosening reflector plate to main housing screw and allowing reflector plate assembly to lie on door assembly. It is not necessary to detach tether.
3. Remove four screws which attach reflector to reflector plate.
4. Rotate reflector to desired position, being careful not to twist socket lead wires.
5. Reattach reflector by reinserting four screws.
6. Reposition reflector plate by inserting rear edge of plate into hinge pocket and attach plate to main housing with screw.

MOUNTING

CAUTION

Unit will fall if not installed properly
- Follow installation instructions

NOTE: Power leads should be pulled as mounting parts are assembled, verifying that leads are free and not pinched. Ballast voltage selection is best accomplished before mounting luminaire. See **Wiring** for instruction.

A. ARCHITECTURAL MOUNTING: (Arm)

1. Install nut plate inside pre-drilled pole with nuts to inside. Secure with screw provided.
2. Install the two (2) studs insuring that they fully penetrate the nuts on the nut plate.
3. Align the upper and lower guides on the inside of the mounting arm with their respective studs and slide it into place against the pole.
4. Open luminaire door by pushing inward on latches while supporting door. Release reflector plate by loosening plate main housing screw and allow plate to hang from tether.
5. Install the luminaire and secure with flat washers and locknuts provided. Align the system as the nuts are tightened.

CAUTION: Ensure that nuts fully engage the two studs. Correct tightening of stud nuts is important to ensure proper function of mounting system. Torque to 18 - 22 foot pounds.

B. OTHER MOUNTINGS

External Slipfitters, Knuckle Flat Surface, Knuckle Pole Top and Round Pole Adapters are also available for use with housings machined with a diagonal hole pattern. Installation is similar to the Architectural Mounting.

CAUTION: Do not mount any unit below or greater than 60° above horizontal.

LAMP INSTALLATION

CAUTION

Risk of burn
- Allow lamp/fixture to cool before handling

Use only lamps specified on nameplate. Observe lamp manufacturer's recommendations and restrictions on lamp operation, particularly ballast type, burning position, etc.

LAMP TIGHTNESS — The lamp should be securely inserted to NEMA-EEI specified torque of 35 inch-pounds, which is best achieved by very firmly tightening to insure application of sufficient torque. Tightening must be sufficient to fully depress and load center contact of socket.

WIRING:

Make all electrical connections in accordance with the National Electrical Code and any applicable local code requirements.

Verify that supply voltage is correct by comparing it to nameplate.

If unit is designated as multivolt or multiwatt, follow specific instruction.

Do not remove insulated connectors from wires not needed for required voltage connection.

Connect supply leads to internal terminal board as shown on wiring tag.

NOTE: Terminal board will accept supply leads ranging in size from AWG No. 14 through No. 6 (check nameplate for minimum temperature requirement and electrical data).

IF SINGLE VOLTAGE:

All single voltage ballasts are pre-wired such that user need only connect the supply conductors.

IF MULTIVOLT: (120/208/240/277 volts)

Connect the ballast lead with the insulated terminal to the desired voltage terminal as indicated on the ballast terminal nameplate.

IF MULTIWATT:

Multiwatt ballasts are available in various combinations of wattage. See wiring instructions on wiring tag inside the luminaire. Reattach reflector plate, close door and check for secure latch engagement. Installation is complete.

PHOTOELECTRIC CONTROL (if option present)

Photoelectric control receptacle should be oriented before control is installed. Loosen the two holding screws and rotate receptacle until "North' is directed as near as possible to true North. Tighten holding screws and install control.

MAINTENANCE AND CLEANING

It will occasionally be necessary to clean outside of door glass to maintain light levels. Frequency of cleaning will depend on ambient dirt levels and minimum light level which is acceptable to user. Door glass should be washed in a solution of warm water and any mild, nonabrasive household detergent, rinsed with clean water and wiped dry. Should the optical assembly become dirty on inside, wipe reflector and clean door glass in above manner, and replace any damaged gasket.

The light output of a luminaire is also dependent on age of lamp. In applications where light levels are critical it may be desirable to replace lamps before they burn out. Lamp manufacturer can provide data showing how lamp light output decreases with use.





These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment nor to provide for every possible contingency to be met in connection with installation, operation or maintenance. Should further information be desired or should particular problems arise which are not covered sufficiently for the purchaser's purposes, the matter should be referred to GE Lighting Solutions.

GE
Lighting Solutions

GEH-5823A
INSTRUCTIONS

Luminaires Decashield® 1000 DSA (bras)

À LIRE AVEC SOIN AVANT D'INSTALLER

DANGER

Risque d'électrocution
- Mettre hors tension avant d'intervenir
  – Suivez les instructions

PRÉSENTATION

Ces luminaires sont conçus pour fournir un éclairage à l'extérieur, et ne doivent pas être utilisé dans des zones à ventilation limitée ou sous des températures ambiantes élevées. Les meilleurs résultats sont obtenus avec une installation et un entretien conformes aux recommandations qui suivent.

DÉBALLAGE

Le luminaire a été emballé correctement de façon à ce qu'aucune de ses pièces ne soit endommagée pendant son transport. Veuillez procéder à une vérification pour le confirmer.

INSTALLATION

ROTATION DU RÉFLECTEUR — Les réflecteurs qui ont des supports internes peuvent pivoter pour prendre quatre positions. Ceci permet de varier le ciblage du faisceau lumineux. Pour faire pivoter le réflecteur :

1. La rotation est le plus facilement réalisée avant le montage du luminaire .
2. Notez la position du bord arrière du réflecteur par rapport aux charnières (bord inséré dans le logement de charnière). Accédez au réflecteur en desserrant la vis de la plaque de réflecteur sur le caisson principal et en lui permettant d'appuyer sur l'assemblage de porte. Il n'est pas nécessaire d'enlever l'attache.
3. Enlevez les quatre vis qui fixent le réflecteur sur la plaque de réflecteur.
4. Faites tourner le réflecteur pour prendre la position désirée, en faisant attention de ne pas tordre les fils de connexion de douille.
5. Fixez à nouveau le réflecteur en remettant les quatre vis.
6. Replacez la plaque de réflecteur en insérant son bord arrière dans le logement de charnière et fixez-la avec la vis.

MONTAGE

ATTENTION

Risque de chute en cas de mauvais montage
- Suivez les instructions

NOTE : Les fils d'alimentation doivent être tirés au moment de l'assemblage des pièces, en vérifiant qu'ils sont libres et non pincés. La commutation de tension sur le ballast est le plus facilement réalisée au montage. Reportez-vous à la section "Câblage".

A. MONTAGE ARCHITECTURAL : (Bras)

1. Montez la plaque à écrous dans le bout de poteau percé à l'avance. Fixez-la avec la vis fournie.
2. Montez deux (2) goujons en les vissant bien à fond dans les écrous de la plaque.
3. Alignez les guides supérieur et inférieur à l'intérieur du bras de montage avec leurs goujons respectifs et placez-le en position contre le poteau.
4. Ouvrez la porte du luminaire en poussant vers l'intérieur sur ses charnières tout en la supportant. Libérez la plaque de réflecteur en desserrant la vis sur le caisson principal et permettez à la plaque de pendre à partir de son attache.
5. Installez le luminaire et bloquez-le avec les rondelles plates et écrous freinés fournis. Alignez en jouant sur le serrage des écrous.

ATTENTION : Assurez-vous que les écrous soient bien engagés sur les deux goujons. Un serrage correct des écrous de goujon est important pour un bon montage du système. Serrez les écrous au couple de 27-33 mkg (18-22 livre-pied).

B. AUTRES TYPES DE MONTAGE

Des manchons extérieurs, rotules pour surface plane ou haut de mat, et des adaptateurs pour poteau rond sont aussi disponibles pour utilisation avec des chassis usinés avec une configuration de perçage diagonale. Leur installation est similaire à celle du montage architectural.

ATTENTION : Ne montez aucun luminaire avec un écart de plus de 60° par rapport à l'horizontale.

INSTALLATION DE LAMPE

ATTENTION

Risque de brûlure
- Laissez le bloc d'ampoule refroidir avant d'y toucher

N'utilisez que le type de lampe spécifié sur la plaque d'identification. Observez les recommandations et restrictions du fabricant sur le fonctionnement de la lampe, en particulier pour le type de ballast, la position d'utilisation, etc.



SERRAGE DE LAMPE - La lampe doit être insérée de façon sûre avec un couple de serrage NEMA-EEI spécifié à 4,4 mkg (35 livre-pouce), ce qui est le mieux réalisé en serrant fortement à la main pour mettre un couple suffisant. Le serrage doit complètement appuyer et charger le contact central de la douille avec le culot de la lampe.

CÂBLAGE :

Effectuez tous les raccordements en conformité avec les normes nationales et les éventuels règlements locaux applicables.

Vérifiez que la tension secteur disponible est la bonne en comparant avec l'indication de tension sur la plaque d'identification.

Si le luminaire est conçu pour être multi-tensions ou multi-puissances suivez les instructions spécifiques.

N'enlevez pas les connecteurs isolés des fils non concernés par le raccordement de la tension.

Connectez les fils d'alimentation sur le bornier interne comme indiqué sur l'étiquette de câblage.

NOTE : Le bornier peut recevoir des fils secteur allant des tailles AWG N°14 à N° 6 (vérifiez sur la plaque d'identification la température de résistance minimale requise et les données électriques).

MONO-TENSION - Tous les ballasts sont précâblés et l'utilisateur n'a qu'à relier les fils d'alimentation pour la tension prévue.

MULTI-TENSIONS (120/208/240/277 volts)- Reliez le fil de ballast avec sa terminaison isolée sur la borne de tension adéquate comme indiqué sur la plaque du ballast.

MULTI-PUISSANCES - Des ballasts sont disponibles avec différentes combinaisons simultanées de wattages. Suivez les instructions portées sur l'étiquette de câblage à l'intérieur du luminaire. Remettez en place la plaque de réflecteur, fermez la porte et verifiez le bon verrouillage. L'installation est terminée.

COMMANDE PHOTOÉLECTRIQUE (si l'option est installée)

Le module de commande photoélectrique doit être orienté avant d'installer la commande. Desserrez ses deux vis de maintien et tournez le module pour diriger au mieux le marquage "North" vers le Nord vrai. Resserrez les vis de maintien et installez la commande.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Il sera nécessaire à l'occasion de laver l'extérieur de la porte vitrée pour garder un bon niveau d'éclairage. La fréquence de ce nettoyage est fonction du niveau local d'empoussièrage et du seuil minimum d'éclairage toléré par l'utilisateur. La porte vitrée se lave avec une solution d'eau chaude et n'importe quel détergent ménager doux et non abrasif, rincez à l'eau claire et séchez par essuyage. Si l'assemblage optique devenait également sale, nettoyez le réflecteur et le côté intérieur de la porte vitrée de la même façon que ci-dessus, et remplacez le joint s'il est endommagé.

La luminosité du luminaire dépend aussi de l'âge de sa lampe. Dans les applications où le niveau de lumière est critique il peut être souhaitable de remplacer les lampes avant qu'elles ne grillent. Les fabricants de lampes fournissent des données sur l'atténuation de la luminosité en fonction du temps de fonctionnement.





Ces instructions n'ont pas pour destination de couvrir tous les détails ou variantes de l'équipement, ni de répondre à toutes les éventualités que vous pourriez rencontrer pendant l'installation, le fonctionnement ou l'entretien. Si vous souhaitez des informations complémentaires, ou si vous rencontrez un problème particulier qui ne soit pas adressé de votre point de vue d'acheteur, le sujet doit être remonté jusqu'à la société GE Lighting Solutions

GE Lighting Solutions • 1-888-MY-GE-LED • www.gelightingsolutions.com
1-888-69-43-533

GE Lighting Solutions is a subsidiary of the General Electric Company. Evolve and other trademarks belong to GE Lighting Solutions. The GE brand and logo are trademarks of the General Electric Company.
© 2011 GE Lighting Solutions. Information provided is subject to change without notice. All values are design or typical values when measured under laboratory conditions.